

# The Complete Car Dashboard Light Guide



- |                                       |                                       |                                 |                            |                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Fog light (front)                  | 13) Ignition switch warning           | 26) Trailer tow hitch warning   | 39) Airbag warning         | 52) Bonnet open               |
| 2) Power steering warning light       | 14) Key not in vehicle                | 27) Air suspension warning      | 40) Handbrake warning      | 53) Low fuel                  |
| 3) Fog light (rear)                   | 15) Key fob battery low               | 28) Lane departure warning      | 41) Water in fuel filter   | 54) Automatic gearbox warning |
| 4) Washer fluid low                   | 16) Distance warning                  | 29) Catalytic converter warning | 42) Airbag deactivated     | 55) Speed limiter             |
| 5) Brake pad warning                  | 17) Press clutch pedal                | 30) Seat belt not on            | 43) Fault problem          | 56) Suspension dampers        |
| 6) Cruise control on                  | 18) Press brake pedal                 | 31) Parking brake light         | 44) Dipped beam headlights | 57) Oil pressure low          |
| 7) Direction indicators               | 19) Steering lock warning             | 32) Battery/alternator warning  | 45) Dirty air filter       | 58) Windscreen defrost        |
| 8) Rain and light sensor              | 20) Main beam headlights              | 33) Parking assist              | 46) Eco driving indicator  | 59) Boot open                 |
| 9) Winter mode                        | 21) Tyre pressure low                 | 34) Service required            | 47) Hill descent control   | 60) Stability control off     |
| 10) Information indicator             | 22) Sidelight information             | 35) Adaptive lighting           | 48) Temperature warning    | 61) Rain sensor               |
| 11) Glow plug/diesel pre-heat warning | 23) Exterior light fault              | 36) Headlight range control     | 49) ABS warning            | 62) Engine/emissions warning  |
| 12) Frost warning                     | 24) Brake lights warning              | 37) Rear spoiler warning        | 50) Fuel filter warning    | 63) Rear window defrost       |
|                                       | 25) Diesel particulate filter warning | 38) Convertible roof warning    | 51) Door open              | 64) Auto windscreen wiping    |